



Applicazione del lubrificante in barre

Utensile per Applicazione Easy Bar®

L'utensile per Applicazione Easy Bar® fornisce una zona di sicurezza indispensabile tra il tecnico della lubrificazione e le alte temperature del forno. L'utensile di inserimento consente di applicare in modo sicuro le barre di lubrificante Easy Bar® con Almasol® nelle fessure delle barre di riempimento.

L'utensile per Applicazione Easy Bar® è lungo 1,5 metri e ha un collo flessibile che può essere facilmente angolato per una rapida applicazione delle barre di lubrificante. Lo strumento è stato appositamente progettato per trattenere saldamente le barre senza interferire con il loro rilascio. È sufficiente far scorrere la manopola di spinta e la barra di lubrificazione scivola rapidamente nelle fessure delle barre di riempimento, riducendo efficacemente il tempo di applicazione.

Opzioni Porta Barre

L'utensile per applicazione Easy Bar viene fornito con uno dei tre diversi formati di portabarre - piccolo, medio o grande - a seconda delle dimensioni delle barre utilizzate.

BARRA	LARGHEZZA	CODICE DEL PORTABARRE
9212 (Piccolo)	Piccolo	LEX-EBTHOLDER-SM
9210 (Standard)	Medio	LEX-EBTHOLDER-MD
9211 (Sottile)		
9213 (Grande)	Grande	LEX-EBTHOLDER-LG



Supporto Piccolo, Medio & Grande

Come utilizzare Easy Bar

Prima di inserire una barra lubrificante Easy Bar, il forno deve avere una temperatura di esercizio minima di almeno 52°C. Una volta raggiunta la temperatura, si può inserire manualmente una barra ogni quarto di giro tra le barre di riempimento o i tamponi alle posizioni a ore 5 o 7. Per una corretta lubrificazione, l'applicazione deve avvenire sul lato "in salita" a filo con la parte interna dell'anello di supporto.



Item #: LEX-EASYBARTOOL

LEX_EASYBAR_FLY_175 6-22, rev. 3-24